

Produktübersicht

- Das schlanke Ringlicht SRP18C verfügt über einen Leuchtenkörper aus Kunststoff und einen Stativmontageadapter aus Metall für Tragbarkeit und Robustheit.

- Geeignet für Live Streaming, Vlogging, Medizin, Make up und mehr.

- Steuern Sie es über Bluetooth auf Ihrem Handy oder Computer.

- Ein Lichtstativ und eine Telefonhalterung sind im Lieferumfang enthalten. Der Zubehörschuh am Leuchtenkörper ermöglicht den Zubehörschluss.

Packungsinhalt

Ringlicht × 1

Tragetasche × 1

Bluetooth Auslöser × 1

Telefonhalterung × 1

Handbuch × 1

Kugelschuh × 1

Netzteil × 1

Netz Kabel × 1

Wendbares Lichtstativ × 1

- 17 -

Name der einzelnen Teile

1 EIN/AUS, Ruhezustand, Modusauswahl  
2 Untermodusauswahl  
3 LCD Bildschirm  
4 Wert +  
5 Wert -  
6 Zubehörschuh  
7 Neigungssperngriff  
8 Ständermontage  
9 Stromeingang  
10 Ständerbefestigungssperre

Bedienfeld

1 Ein/Aus und Modusauswahl:  
Langes Drücken der „M“ Taste: Ein- und Ausschalten.  
  
Kurzes Drücken der „M“ Taste: Wählt den Modus aus.  
  
2 Auswahl der Untermodi  
Drücken Sie kurz die Taste „U“: Wählen Sie Untermodi im aktuellen Modus aus.  
  
3 Wert +:  
Taste „+“ kurz drücken: Im aktuellen Modus Werte um „1“ erhöhen.  
Taste „+“ lang drücken: Im aktuellen Modus Werte um „10“ erhöhen.  
  
4 Wert -:  
Taste „-“ kurz drücken: Im aktuellen Modus Werte um „1“ verringern.  
Taste „-“ lang drücken: Im aktuellen Modus Werte um „10“ verringern.  
  
Hinweis: Nachdem das Ringlicht von der App in den Ruhezustand versetzt wurde, aktivieren Sie es durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste.

- 18 -

Installation des Ringlichts

1. Lösen Sie den Schraubknopf und spreizen Sie die Stativbeine auseinander. Ziehen Sie den Schraubknopf fest, wenn der ideale Winkel erreicht ist.

2. Montieren Sie das Ringlicht am Ständer und ziehen Sie die Ständerbefestigungssperre fest.

3. Lösen Sie den Kippverriegelungsgriff, indem Sie den Knopf drücken und drehen Sie ihn dann zur Winkelseinstellung gegen den Uhrzeigersinn.

4. Befestigen Sie den Kippverriegelungsgriff wieder sobald der ideale Winkel erreicht ist, um ihn zu fixieren.

- 19 -

Installation des Kugelschuhes

1 Kugelschuhverriegelung  
2 1/4" Schraube  
3 Daumenradverriegelung  
4 Metallkugel  
5 Zubehörschuhschloss  
6 Zubehörschuh

1. Montieren Sie den Kugelschuh auf den Zubehörschuh und drehen Sie dann die Zubehörschuhschraube, bis sie fest sitzt.

2. Richten Sie die 1/4" Schraube auf das 1/4" Gewinde des Geräts und drehen Sie dann die Rändelradverriegelung, um das Gerät zu befestigen.

3. Lösen Sie die Kugelschuhverriegelung, um den Kugelschuh um 360° zu drehen.

- 20 -

Installation der Handyhalterung

1 Klemmverriegelung  
2 Basis  
3 Telefonklemme  
4 1/4" Gewinde

1. Achten Sie darauf, dass der Kugelschuh montiert ist.  
Richten Sie das 1/4" Gewinde der Telefonhalterung auf die Kugelschuhschraube und drehen Sie dann die Telefonhalterung im Uhrzeigersinn, bis diese festgezogen ist.

2. Lösen Sie die Klemmverriegelung, um die Telefonhalterung um 360° zu drehen.

3. Dehnen Sie die Telefonklemme, um Mobiltelefone verschiedener Größen daran zu befestigen.

- 21 -

Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel und das Netzteil an. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und das Netzteil in die Stromeingangsbuchse des Ringlichts.

Nachdem Sie das Ringlicht über Bluetooth mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, können Sie die „NEEWER APP“ zur Lichtsteuerung verwenden. (Für detaillierte Anweisungen scannen Sie bitte den QR Code von der „APP Eingabeaufforderung“)

Kopplung mit einem Bluetooth Auslöser

Schalten Sie den Auslöser ein. Gehen Sie dann zu den Bluetooth Einstellungen Ihres Telefons, um „NEEWER Shutter“ zu suchen und zu verbinden.

Öffnen Sie die Kamera App Ihres Telefons und drücken Sie den Auslöser, um Fotos aufzunehmen.

⚠ Wenn die Auslöseanzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob das Batteriefach locker ist, oder tauschen Sie die Batterien aus.

- 22 -

Licht Modi

**CCT Modus:**  
Drücken Sie lange die Taste „M“, um das Ringlicht einzuschalten. Drücken Sie dann kurz die Taste „M“, um den CCT Modus auszuwählen.  
Drücken Sie kurz die Taste „U“, um durch die Untermodi „Helligkeit/Farbtemperatur/GM“ zu blättern.  
Drücken Sie kurz die Tasten „+/-“, um die Werte anzupassen.

**HSI Modus:**  
Drücken Sie kurz die Taste „M“, um den HSI Modus auszuwählen.  
Drücken Sie kurz die Taste „U“, um durch die Untermodi „Farbton/Sättigung/Intensität“ zu blättern.  
Drücken Sie kurz die Tasten „+/-“, um die Werte anzupassen.

Szenenmodus:

Drücken Sie kurz die Taste „M“, um den SZENEN Modus auszuwählen.  
Drücken Sie kurz die Taste „U“, um durch 18 Szenen zu blättern.  
Drücken Sie kurz die Tasten „+/-“, um die Werte anzupassen.

**Szenenliste:**  
Blitz, Paparazzi, Defekte Glühbirne, Explosion, Schweißen, CCT Blitz, Hue Blitz, CCT Puls, Hue Puls, Polizeiauto, Kerzenlicht, Hue Schleife, CCT Schleife, INT Schleife, Fernseh-bildschirm, Feuerwerk, Party, Musiksynchronisierung

- 23 -

Sicherheits Hinweise

1. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, um Sehstörungen zu vermeiden.  
2. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Dies kann zu Verletzungen führen.  
3. Verwenden Sie immer die mitgelieferten oder zertifizierten Netzkabel und Netzteile.  
4. Nicht mit Alkohol oder Flüssigkeit reinigen.  
5. Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Vermeiden Sie Stöße, Kollisionen und das Herunterfallen des Produkts.  
6. Nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aussetzen.  
7. Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie es nicht verwenden.  
8. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.  
9. Die Garantie erlischt, wenn die oben genannten Richtlinien nicht befolgt werden.

Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.  
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.  
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.  
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Spezifikationen

- 24 -