

Informationen zu diesem Produkt

Der Neewer X17 II Teleprompter enthält ein hochauflösendes Display zur Darstellung von Texten und ein speziell beschichtetes Glas, das in einem Winkel von 45° vor Ihrer Kamera positioniert ist, um den Text auf dem Display zu reflektieren, sodass die Sprecher die Schrift klar lesen können und natürlich aussehen, wenn sie in die Kamera schauen.

Packungsinhalt



Produktabbildung



Produktabbildung



Installations Schritte



Installations Schritte



Installations Schritte



Installations Schritte



Installations Schritte



Bedienungsschritte



Bedienungsschritte

- Steuern Sie den Teleprompter mit der Fernbedienung
- Drücken Sie kurz die Taste "▶", um den Text auf dem Teleprompter abzuspielen; drücken Sie diese kurz erneut, um zu pausieren.
 - Drücken Sie während der Textwiedergabe kurz die Taste "A+/"A-", um den Text auf dem Teleprompter zu vergrößern/verkleinern; Drücken Sie lange die Taste "A+/"A-", um die Schriftgröße kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern; Drücken Sie kurz die Taste "⤴"/"⤵", um die Textwiedergabe zu verlangsamen oder vorzuspulen.
 - Drücken Sie im angehaltenen Zustand kurz die Taste "⤴"/"⤵", um die Seite nach oben/unten zu verschieben.

Hinweis

- Der Teleprompter hat zerbrechliche Komponenten und sollte vorsichtig behandelt werden, damit er nicht versehentlich herunterfällt oder Stößen ausgesetzt wird.
- Bitte versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren. Sollten Sie einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an den Neewer Kundendienst oder von Neewer autorisiertes Wartungspersonal zur Reparatur.

Spezifikationen

Modell	X17 II
Größe	380*380*115 mm
Material	Material Aluminiumlegierung, spezielles Beschichtungsglas