

ID:X


CONGRATULATIONS ON BUYING THIS BLACKSTAR ID:X AMPLIFIER

Your ID:X is a next generation amplifier combining powerful digital technology with effortless control, delivering stunning tones and valve-like feel. With six versatile voices, over 40 studio-quality effects, selectable power amp response, MIDI control, and CabRig speaker emulation, the ID:X is perfect for practice, recording, or live performance—whether you're a beginner or a seasoned player.

SET-UP GUIDE

GETTING STARTED

1.




Connect the power supply to the amplifier.

Branchez l'alimentation à l'amplificateur.

ここにパワーサプライ端子を 接続します。

2.




Plug your guitar into the input socket.

Branchez la guitare dans la prise d'entrée jack de l'amplificateur.

ギター・ケーブルをここに 接続します。

3.




Switch your amplifier on using the Power Switch.

Mettez l'amplificateur sous tension grâce à l'interrupteur.

パワー・スイッチをオンにします。

WARNING: The power lead should only be connected to a power outlet that is compatible with the voltage, power and frequency requirements stated on the rear panel. If in doubt get advice from a qualified technician.

AVERTISSEMENT : Le câble d'alimentation doit être connecté uniquement à une prise de courant compatible avec les exigences de tension, de puissance et de fréquence indiquées sur le panneau arrière. En cas de doute, demandez conseil à un technicien qualifié.



MANUAL MODE

Press this switch to select Manual Mode.


In this mode 'what you see is what you get' - the sound you hear will reflect the current position of the knobs.

(White)
MANUAL



Easily manage your patches, customise CabRig settings, and more using the free Architect software. Patches can be shared and downloaded via our new online community.

www.blackstaramps.com




SETTING UP

1. CHOOSE YOUR VOICE

Select from six distinct amp voices, ranging from clean tones to high-gain overdrive.

Choisissez parmi six voix d'ampli distinctes, allant des sons clean à l'overdrive hi-gain.

クリーンからハイゲインなオーバードライブまで、6種類のボイスから1つを選択してください。



2. DIAL IN YOUR SOUND

GAIN / VOLUME

Set your levels, more gain for more drive.

Réglez vos niveaux, plus de gain pour plus de drive.

レベルを設定します。ゲインを上げると、よりドライブします。

EQ

Adjust your tone. Hold TAP while turning Bass/Treble to adjust Resonance and Presence.

Ajustez votre son. Maintenez TAP enfoncé tout en tournant les boutons Bass/Treble pour régler la Résonance et la Présence.

音色を調整します。TAPスイッチを押しながら BASS / TREBLEを回すと、それぞれRESONANCEとPresenceを調整することが出来ます。

ISF


Go from US to UK amp sounds with our patented ISF control.

Passez d'un son d'ampli américain à un son d'ampli britannique grâce à notre commande ISF brevetée.

特許取得済のISFコントロールで、USアンプサウンドからUKアンプサウンドまで、好みに合わせて選択できます。



USA TO UK IN SECONDS



Hold TAP for 3 seconds to enable SHIFT lock.

Maintenez TAP pendant 3 secondes pour activer le verrouillage SHIFT.

SHIFT ロックを有効にするには、TAP を 3 秒間押し続けます。

MASTER

Set your output level.

Réglez le niveau de sortie.

出力のレベルを調整します。

POWER

Change the output power for quieter playing.

Modifier la puissance de sortie pour un jeu plus silencieux.

より静かな演奏のために、出力のパワーを変更することが出来ます。

3. APPLY YOUR EFFECTS

Press to engage an effect. Turn encoders to adjust effect parameter.

Appuyez pour activer un effet. Tourner les encodeurs pour régler les paramètres de l'effet.

かけたいエフェクトのボタンを押すエンコーダーを回して、エフェクトのパラメーターを調整します。

Push encoder 1 to select and scroll effect types. Push encoder 2 to show more effect parameters

Poussez l'encodeur 1 pour sélectionner et faire défiler les types d'effets. Appuyez sur l'encodeur 2 pour afficher d'autres paramètres d'effet.


エンコーダー1(左側)を押すと、エフェクトを選択 / スクロール 出来ます。エンコーダー2(右側)を押すと、エフェクトの細かいパラメーターが表示されます。

4. PATCHES



Press Bank to cycle through 3 banks. Press CH 1,2,3 to select patch in that bank. Total of 9 patches. Hold any CH switch to save a patch. Press bank to select bank location.

Appuyez sur Bank pour passer d'une banque à l'autre. Appuyez sur CH 1,2,3 pour sélectionner le patch dans cette banque. Total de 9 patches. Maintenez n'importe quel switch CH enfoncé pour sauvegarder un patch. Appuyez sur bank pour sélectionner l'emplacement de la banque.

BANKボタンを押すと3つのバンクが順番に選択されます。各バンクを1～3回押す事で、バンク内の3つのパッチを選択できます。すなわち合計で9つのパッチがあります。



(Red= Edit | White=On)



Factory reset all patches: hold MOD, DLY, REV while turning on amp.


Line shows distance from recall of parameter in a patch.

Line indique la distance par rapport au rappel du paramètre dans un patch.


線がパッチに保存されているパラメーターとの差を表しています。



GET CONNECTED



Welcome to ID:X
Let's get you started



www.blackstaramps.com/idx-welcome

Blackstar
AMPLIFICATION
the sound in your head

